

Gebrauchsanleitung EZTurner

- 1** Heben Sie den EZTurner am oberen Griff an. Im Unterteil ist mittig ein drittes Rad.



- 2** Halten Sie den oberen Griff fest während Sie den unteren Griff ausklappen.



- 3** Kippen Sie den EZTurner nach vorne und lösen per Hand oder Fuß das dritte Rad. Dadurch steht der EZT sicher.



- 4** Die obere Palette wird umgekehrt auf den Stapel gelegt.



- 5** Schieben Sie den EZTurner zum Stapel. Der EZTurner rollt und steht auf dem Federbestückten dritten Rad.



- 6** Der EZTurner wird unter die Palette gerollt.



Mit diesem Stapelwender gelingt Ihnen das Wenden innerhalb 1 Minute!

7 Mit beiden Händen den Schlitten nach unten drücken.



8 Der obere Schlitten wird mit der linken Hand gehalten während die zwei Feststellhebel umgelegt werden um den Schlitten zu arretieren.



9 Ein Zeiger zeigt an ob es sich um einen hohen oder niedrigen Stapel handelt. Je nach der Anzeige werden die Stifte gesetzt.



10 Handelt es sich um einen hohen Stapel werden die vier Stifte bei HOCH (HIGH) eingesteckt.



11 Handelt es sich um einen flachen Stapel werden die 4 Stifte in FLACH (LOW) eingesteckt.



12 Um Quetschungen zu vermeiden, sollte der EZTurner **nur an den Griffen** angefaßt werden.



EZTurner wendet Stapel ohne Streß.

- 13** Durch Betätigung des Fußschalters wird das dritte Rad angehoben. Sollte dies vergessen werden ist das Gerät so konstruiert, daß das dritte Rad automatisch angehoben wird.



- 14** Das untere Gestänge klappt aus und wird als zusätzliche Hebelkraft verwendet. Halten Sie den oberen Griff und treten auf den Unteren.



- 15** Legen Sie nun den Stapel langsam um.
Sollte dies nicht gelingen, überprüfen Sie die Einstellung der Stifte.



- 16** Bringen Sie den Stapel in die Waagerechte. Abhängig von der Stapelhöhe, kann es sein, daß Sie den EZTurner auch herunterdrücken müssen.



- 17** Während Sie auf den oberen Griff drücken, ziehen Sie den Stapel bis zur Mitte des EZTurner. Ziehen Sie den Stapel **NICHT** bis ganz zu Ihnen.



- 18** Gehen Sie auf die andere Seite des EZTurner und schieben den Stapel (Schlitten) bis zum Anschlag.



Weniger Schäden am Papier.

19 Langsam wird der EZTurner angehoben.



22 Der Stapel ist gewendet.



20 Treten Sie auf den unteren Griff.



23 Der EZTurner wird herausgezogen indem man diesen am oberen und unteren Griff faßt.



21 Der EZTurner hebt Sie an für eine sanfte Landung der Palette.



24 Legen Sie das Gerät um.



Einfach in der Bedienung.

25 Gehen Sie zur anderen Seite des Gerätes und heben Sie das Gerät an.



26 Kippen Sie das Gerät nach vorne.



27 Lösen Sie das dritte Rad.



28 EZTurner ist fertig für den nächsten Wendevorgang.



29 Aus Sicherheitsgründen sollte das dritte Rad mittels des mitgelieferten Stiftes beim Transport und längerer Lagerung in der dafür vorgesehenen Öffnung stecken.



EZTurner ist mobil und sollte in keiner Druckerei fehlen.